

Clax Bright

Sistema blanqueante para aplicaciones de temperatura baja o media

4BL1

Descripción

Clax Bright es un blanqueante especialmente formulado para uso en lavanderías comerciales, centros hospitalarios y OPL.

Este producto debe ser aplicado en el lavado principal a 40 – 50 °C y puede ser utilizado para todo tipo de ropa (excepto lana y nylon).

Aplicaciones

Clax Bright es un blanqueante estabilizado efectivo, estable a temperaturas bajas o medias, basado en ácido ptalimidoperoxihexanoico.

Es un líquido fácilmente bombeable, facilitando su circulación hacia la solución de lavado.

Clax Bright puede ser aplicado en todo tipo de tejidos (excepto lana y nylon), incluyendo prendas de colores sólidos. Para que el sistema **Clax Bright** sea efectivo, la temperatura y pH de la solución de lavado debe estar a 40 °C y 9.2 – 9.5 (pH en el punto de dosificación) respectivamente. Si se utiliza según las instrucciones de uso, el producto causa un mínimo deterioro y decoloración del tejido.

Clax Bright proporciona una buena higiene, siempre que las condiciones de temperatura, pH y tiempo de contacto sean las correctas (ver “Instrucciones de uso”).

Clax Bright forma parte de la tecnología Xtend, basada en un detergente enzimático para el prelavado / lavado y un blanqueante. Este sistema ha sido probado para proporcionar excelentes resultados en ropa de trabajo blanca, de restaurantes / cocinas y de hospitales.

El resultado de lavar a bajas temperaturas supone una reducción en el gasto de energía y en el consumo de agua, de modo que se obtiene un significativo ahorro en el coste del lavado.

Ventajas

Excelente blanqueante para todo tipo de ropa, incluso de color (excepto nylon y lana)

Capacidad blanqueante a bajas temperaturas, ahorra energía y prolonga la vida de la ropa

Causa un deterioro mínimo del tejido y, consecuentemente, reduce el coste en el reemplazo de los tejidos

Proporciona una buena higiene

Como parte del sistema Xtend, reduce el gasto de energía y el consumo de agua (ahorro en los costes)

Temperatura del efluente y pH final de la solución de lavado acorde con los requisitos medioambientales



Clax Bright

Modo de Empleo

Los niveles de dosificación se harán acorde con la clasificación del tipo de suciedad.

Nivel de suciedad	Dosificación (g/kg ropa seca)
Baja	4,0 – 6,0
Media	6,0 – 8,3

Clax Bright forma parte del sistema Xtend y, dependiendo de la clasificación, se aplica de acuerdo con los detergentes de prelavado y lavado recomendados por Diversey.

Puntos a tener en cuenta:

1. **Clax Bright** tiene un bajo coste ya que su función blanqueante es efectiva a 40 °C
2. EL pH de la solución de lavado debe estar entre 9.2 y 9.5 antes de dosificar el blanqueante (si el pH es > 9.5, se debe ajustar con ácido acético). Es esencial un buen control de pH
3. Evitar el uso de peróxidos en el prelavado. Estos reducen la efectividad del lavado
4. Evitar la presencia de bisulfito sódico en el lavado

Información Técnica

Aspecto:	Dispersión viscosa de color blanco.
Densidad relativa [20 °C]:	1,01.
pH [puro]:	3,20.
Viscosidad [mPa.s; 25 °C]:	950.

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas.

El ácido ptalimidoperoxihexanoico es un oxidante energético y fuertemente ácido.

Riesgo de lesiones oculares graves. Úsese protección para los ojos / cara.

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Compatibilidad del producto

Contactar con nuestros representantes de Diversey para mayor información sobre los equipos de dosificación, tubos, etc.

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas 73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diversey.es